



舵盘



m3x20螺杆



m3防滑螺母





短螺钉




装配完成1



装配完成







舵机



m4x6螺杆



装配完



m3x6螺杆





舵盘



m3螺母



m3x8螺杆



短螺钉




装配完




中号铜柱





m3x6螺




装配完

















m3x8螺



m3螺母



装配完成



装配完成



m3x8螺杆



m3螺母



装配完成





扩了4孔的舵盘



最长螺杆



中短号铜柱



m3x6螺杆



m4螺母



装配完成



梅花短螺杆



梅花短螺杆

m3x6螺杆

装配完成




中号轴承



m3x8螺杆



m3螺母



轴承，轴承有边的一面朝外

装配完成




中间孔带螺纹的圆盘




m4螺母

用附带的L型扳片固定圆盘，在用工具固定紧螺母



圆盘横槽对齐

装配完





m4x820螺杆，串中号轴承，再串m4x8垫片

固定到活动关节上
(分别安装到两侧)

装配完成

m3x6垫片

m3螺母

m3x10螺杆，串小号
轴承，串m3x6垫片，
用m3螺母固定



m3x16螺杆



m3x8螺杆



m3螺母



装配完成



小号舵机单臂



中短号铜柱



梅花短螺杆





短螺钉




短螺钉

装配完成









m3x8螺杆



m3螺母



装配完成



舵机摇臂（尾舵机附件包配件）


M2.5x5螺杆（尾舵机附件包配件）

M3X10螺杆

M3螺母



装配图1



装配图2



装配好的图